Benutzerhandbuch vom Elektroerhitzer

(hochqualifizierte Rahmenheizung)

uniplatek

www.uniplatek.net

Hinweise für die Sicherheit

- Lesen Sie das Benutzerhandbuch durch, bevor Sie den Elektorerhitzer benutzen.

- Die hier markierten Hinweise sind für die sichere Benutzung aufgeschrieben. Um Risiken oder Schäden im Voraus zu verhindern, halten Sie sich daran.

- Nun werden hier Schäden, die wegen der Unachtsamkeit oder der Fehlfunktion des Elektrohitzers ausgelöst werden können, erläutert.

- Es gibt zwei verschiedene Markierungen für die Sicherheit, d.h. 'Warnung' und 'Achtung'.

Diese Markierungen werden da verwendet, wenn Gefahren entstehen. Wenn man diese Markierung sieht, sollte man den Anweisungen folgen, um Gefahren vermeiden zu können.

Warnung

Wenn man gegen diese Anweisung verstoßt, kann man schwer oder tödlich verletzt werden



Achtung

Wenn man gegen diese Anweisung verstoßt, kann man leicht verletzt werden oder kann die Ware beschädigt werden.

Hinweise für die Sicherheit

Warnung

Wenn man gegen diese Anweisung verstoßt, kann man schwer oder tödlich verletzt werden.



- Wenn man den Anschlussstecker anfassen oder behandeln will, sollte die Hand unbedingt trocken halten.

- Benutzen Sie bitte die Multisteckdose nicht.

(Man könnte einen elektrischen Schlag bekommen oder ein Feuer könnte herbeigeführt werden. Bei der Verbindung mit der Multisteckdose sollte der Umfang der elektrischen Leitung mehr als 2.0mm sein)



- Verlängern Sie das Netzkabel nicht. Lassen Sie es nur mithilfe von qualifizierten Ingenieurn wechseln.



- Krümmen Sie das Kabel nicht stark. (Man kann einen elektrischen Schlag bekommen oder Feuer kann entstehen)



- Installieren Sie die Ware in der Nähe von berennbaren Materialien nicht.



- Benutzen Sie die Rahmenheizung im Duschraum oder Schwimmbad nicht.



- Setzen Sie die Rahmenheizung nicht auseinander, und reparieren Sie sie auch nicht. Stoßen Sie den heißen Teil nicht. (elektrischer Schlag)



- Fassen Sie den Anschlussstecker mit feuchten Händen nicht an.

Hinweise für die Sicherheit

Warnung

Wenn man gegen diese Anweisung verstoßt, kann man schwer oder tödlich verletzt werden.

- Falls das Gas aus anderer Ware sickert, greifen Sie die Steckdose der Rahemheizung nicht. Stattdessen öffen Sie das Fenster, um die frische Luft einfließen zu lassen.



- Bei der Reinigung oder Überprüfung ziehen Sie erst den Stecker aus.



- Wenn es Staub oder etwas Feuchtes im Stecker gibt, reinigen Sie es.



- Der Stecker darf nicht berührt werden. (Wenn er beschädigt wird, kann Feuer entstehen oder kann man einen elektrischen Schlag bekommen)



- Wenn das Netzkabel des Steckers beschädigt wird oder das Loch der Steckdose zu weit ist, benutzen Sie den Stecker nicht.



- Legen Sie die Rahmenheizung auf den Boden nicht, wenn Sie sie benutzen wollen. Und legen Sie das schwere Dinge darauf nicht.



- Wenn Sie komische Geräusche von der Ware hören, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus.



- Benutzen Sie den Stecker 220V, der den Erdanschluss besitzt. (Falls Sie nicht erden, kann Defekt oder elektrischer Schlag entstehen)

Hinweise für die Sicherheit

Warnung

Wenn man gegen diese Anweisung verstoßt, kann man schwer oder tödlich verletzt werden.

- Bei der Reinigung bnutzen Sie das Wachs nicht. (Reinigen Sie mit dem trockenen Tuch)



- Wenn Sie lange die Ware nicht benutzen, ziehen Sie unbedingt den Stecker aus der Steckdose heraus. (ansonsten könnte elektrischer Schlag, Feuer, Ableitung der Elektrizität verursacht werden)



Legen Sie etwas auf die Ware nicht.

- Benutzen Sie die Ware nur für die Heizung. (trocknen Sie Ihre Kleidung oder Tuch mit dieser Ware)



- Installieren Sie die Ware über 1.8m entfernt vom Boden.



- Achten Sie auf den heißen Teil der Rahmenheizung.



- Legen Sie den Stecker unter die Rahmenheizung nicht.



- Heften Sie etwas Klebriges an das Bild nicht. (Die Ware kann beschädigt werden)



- Wischen Sie die Oberfläche des Bildes mit dem feuchten Tuch nicht. Das Bild kann beschädigt werden.

Die Bezeichnung der Ware

Bezeichnungen der jeweiligen Teile



Fernbedienung



1. Verbinden Sie das Netzkabel.
2. Stellen Sie das Versorgungsnetz auf ON ein.
3. Prüfen Sie, ob die Lampe on ist, nachdem Sie auf den Knopf des Versorgungsnetzes gedrückt haben.
4. Für die Kontrolle der Temperatur benutzen Sie den Knopf zur Regulierung der Temperatur.

Leistungsverzeichnis der Ware			
Bezeichnung der Ware	Elektroerhitzer	die elektrische Kraft	300W
Modell	SunnyQ-RP	Gewicht	850X650X35
Spannung	AC220V/60HZ	Größe	3.5Kg

Vor der Anmeldung der Defekte prüfen Sie bitte noch einmal.

- Ist der Schalter des Versorgungsnetzes in Ordnung?



- Ist die Spannung nicht niedrig?

- Heben Sie den Schalter des Versorgungsnetzes.



- Prüfen Sie, ob die Spannung 220V ist.

- Wenden Sie sich an uns zum A/S(After Service).

Garantie

Garantie

Vielen herzlichen Dank für die Besorgung unserer Ware.
Die Qualität unserer Ware ist durch mehrere Prüfungen gesichert.
Wir stehen Ihnen für A/S gerne zur Verfügung anhand der Garantie,
wenn Defekte entstehen.

1. Innerhalb eines Jahrs nach dem Kauf der Ware kann die Reparatur garantiert werden, vorausgesetzt dass Sie die Ware anhand von Anweisungen der Bedienungsanleitung normal benutzen.
2. Nach der Frist der Garantie kann die Ware auch repariert werden, wenn Sie dafür bezahlen.
3. Sie müssen aber in den folgenden Situationen die Reparatur selbst bezahlen, obwohl die Frist der Garantie nicht abgelaufen ist:

1) Defekte wegen der Fahrlässigkeit
2) Defekte wegen der Naturkatastrophe, wie z.B. Erdbeben, Flutwelle
3) Defekte wegen der abnormalen Spannung
4) Defekte wegen der Missachtung der Bedienungsanleitung
5) Wenn es keine Garantie gibt oder keine Adresse vom Laden

4. Beim Fall der Defekte wenden Sie sich an den Laden, wo Sie die Ware gekauft haben. Sie sollten unbedingt die Garantie dabei haben.

Bezeichnung der Ware	
Datum des Kaufes	
Frist der Garantie	
Kunde(Adresse/Name/Kontakt)	
Laden(Adresse/Name/Kontakt/Verkäufer)	

- Regelungen der Ware

In den folgenden Situationen können Sie uns die Ware zurückschicken:
1. Wenn es Dekekte in der Ware gibt
2. Wenn die Ware anders als die, die Sie eigentlich bestellt haben, ist

- In den folgenden Situationen dürfen Sie uns die Ware nicht zurückschicken:
1. Eine Woche nach der Ankunft der Ware
2. Defekte wegen der Unachtsamkeit des Käufers
3. Wenn der Kunde die Ware schon einmal benutzt haben
4. Wenn der Kunde die Einpakung oder die Bedienungsanleitung verliert oder beschädigt

Bewahren Sie die Garantie gut auf. Wenn Sie die Garantie verlieren würden, können Sie keine kostenlose Reparatur erhalten. Achten Sie bitte darauf, Bei der Reparatur bringen Sie die Garantie mit.

uniplatek

78-6, Munpyeong-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Korea
Telefon.+82-42-867-7685 Telefax.+82-42-867-7688